

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## ARA ESTACA ON-OFF

MODELOS: Z222UK-FN- / Z223UK-FN- / Z224UK-FN-  
Z225UK-FN- / Z226UK-FN- / Z227UK-FN-  
120-220 V AC LED, 3,5 W 0,029 A, 50/60 Hz  
Hecho en México, uso exterior, 3,5 Wh

Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar la instalación de la luminaria.

### ¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-220 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento al luminario. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.




## SOBREPONER CON ESTACA


1. Realice la preparación del registro seco como se muestra a continuación.




2. Inserte la estaca en el piso golpeándola con un martillo sobre la cara de la base para que esta quede completamente fija.



3. Coloque la placa de la luminaria a la estaca.



4. Realice conexiones eléctricas como se muestra en el diagrama de conexión.



5. Rosque la luminaria en la placa de la luminaria hasta que esta quede completamente fija.

