

ARA CÁNOPE ON-OFF

MODELOS: Z222UC-FN- / Z223UC-FN- / Z224UC-FN-
Z225UC-FN- / Z226UC-FN- / Z227UC-FN-
120-220 V AC LED, 3,5 W 0,029 A, 50/60 Hz
Hecho en México, uso exterior, 3,5 Wh



Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar la instalación de la luminaria.

¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-220 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento al luminario. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.


SOBREPONER CON CÁNOPE

1. Fijación de la luminaria a cánope.

Fije la luminaria al cánope con la rondana y la tuerca (incluidas) siguiendo el orden de la imagen.




2. Conecte los cables de la luminaria a los de la línea de alimentación 120-220 V AC como se indica en el diagrama de conexión.



3. Fijación de la luminaria.

Realice dos perforaciones en el lugar donde se fijará la luminaria a una distancia de 68 mm entre tornillos. Posteriormente fije la luminaria con los dos tornillos (incluidos).



4. Puesta en marcha.

Ponga en operación la energía eléctrica 120-220 V AC y verifique que la luminaria encienda correctamente.