

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



MODELOS: Z346CT5FNN / Z347CT5FNN

HARO ON-OFF, 5 000 K

120-277 V AC LED 150 W 1,25 A, 200 W 1,6 A

50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

150 Wh, 200 Wh


IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

¡ADVERTENCIA!




Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.




1.- Fijación de la luminaria.

Coloque una armella a la viga donde será ubicada la luminaria. Fije la cadena a la armella y asegúrese de que esta resista el peso de la luminaria.



2. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.



3. Puesta en marcha.

Ponga en operación la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda adecuadamente.