

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



MODELOS: 75 W R308VP07557T3N24-

100 W R308VP100510T3N24-

RUVE 24 V DC LED, 50/60 Hz, 75 W 3,125 A, 100 W 4,16 A

Hécho en México, uso exterior

75 Wh, 100 Wh



¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.

No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.


1.- Preparación a la instalación.

Asegúrese que el brazo ya esté montado en el poste y que la preparación eléctrica incluya la tierra física ya esté lista.



2.- Instalación del brazo.

Afloje los 4 tornillos de la parte posterior de la luminaria e insértela en el brazo. Apriete los tornillos a tope procurando que la placa omega haga la presión necesaria en el brazo para sostenerse. Conecte los cables de la línea de alimentación eléctrica (Ver esquema de conexión paso 3).



3.- Esquema de conexión.

Conecte los cables de la luminaria a los de la línea de alimentación 24 V DC como se indica en el esquema de conexión.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

